

Service
Service
Service

FL1.1

AB

91.04

Service Information

Rassegna dei codici manual e AG dello chassis FL1.1

Correzione

MANUAL CODE	AG CODE	DATA	MOTIVO	INFORMAZIONE PER L'ASSISTENZA
AA	00	inizio		
AA	01	1991 Settimana 34	Immagine fluttuante	91.05 4822 727 19033
AA	02	1991 Settimana 38	Nuovo software (V16) per comunicazione STU	91.05 4822 727 19033
AA	03	1991 Settimana 39	Nuovo layout high end-box ADC + modifica struttura di messa a terra del 28ML e nella settimana 9142 anche nel 25ML e 33ML	91.02 4822 727 18954
AA	04	1991 Settimana 41	Introduzione 2° layout del sintonizzatore PIP	91.01 4822 727 18871
AA	04	1991 Settimana 42	Nuova sintonizzatore PIP	91.03 4822 727 18955
AB	05	1991 Settimana 45	Introduzione del .3 LSP e introduzione scheda a geometria NTSC (introduzione definitiva del cambiamento della struttura di messa a terra)	91.05 4822 727 19033
AC	06	1992 Settimana 03	Introduzione del layout SSP' (riconoscimento automatico 16/9) + introduzione modulo ECO/NICAM	